Kapillaarjooteliite ettevalmistus

SANHA SA 4000 ja SA 5000

1. Puhasta liitepinnad

Eemalda jooteotsalt ja jootepesa seest mustus ning oksiid. SANHA soovitab välispinna jaoks metallivaba puhastusvilti ja pesa jaoks sobiva mõõduga harja.

2. Kontrolli toruotsa kuju

Kui pehme vasktoru ots on ovaalne, kalibreeri see enne liite tegemist. Ümar toruots aitab säilitada ühtlast kapillaarpilu.

3. Vali joodis ja räbusti kasutusala järgi

Kui valitud joodis nõuab räbustit, kanna õhuke kiht ainult toru välisele jooteotsale. Joodise valikul järgi paigaldise nõudeid ja SANHA juhiseid.

Kokkuvõte tootja paigaldusinfost.

SANHA: kapillaarjooteliitmikud ja liite ettevalmistus